

MANUEL D'UTILISATION

ÉCROUS ANTIVOL



AXE PLEIN

REFERENCES PRODUITS : KIT #10 - KIT #11 - KIT #12 - KIT #15



INSTALLATION

Ces écrous antivol remplacent vos anciens écrous et vous garantissent une solution efficace contre le vol



Dimensions
M9
3/8
M10
M12

1. Vérifier avant le montage la comptabilité de ces écrous antivol avec l'axe de votre roue. Attention, la taille peut différer de l'avant et l'arrière
2. Insérer la clé spécifique dans l'écrou antivol
3. Serrer les écrous antivol à l'aide d'une clé plate ou d'une douille (couple de serrage maximal : 10 Nm)
4. S'assurer que la roue soit centrée et solidement fixée après le montage
5. Répéter l'opération sur la seconde roue (si nécessaire)



CONSEILS DE MONTAGE

Une fois les écrous en place, faites tourner légèrement la roue pour vérifier qu'elle tourne librement.

Contrairement à l'outillage classique, l'utilisation de la clé antivol requiert une manipulation précise. Veillez à ce qu'elle soit correctement positionnée (consultez la fiche spécifique).



AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Cette notice de montage contient des informations importantes concernant l'installation de votre produit wheelox. Merci de lire et de suivre les instructions de montage indiquées dans ce document. Si vous avez des doutes sur votre capacité à installer ce produit, confiez cette tâche à un professionnel qualifié.

Toute installation incorrecte du produit peut altérer le fonctionnement du produit et donc celui de votre vélo, pouvant provoquer une situation dangereuse.