

MANUEL D'UTILISATION AXE DE ROUES ANTIVOL

AXE TRAVERSANT

REFERENCES PRODUITS : KIT #4AV100 - KIT #4AV150 - KIT #4AR150 - KIT #4AR175



INSTALLATION

Largeur extérieure	Fourche	Cadre
Minimum	100 mm	137 mm
Maximum	115 mm	155 mm

Ces axes antivol remplacent vos anciens axes de roues traversants



1. Vérifier la comptabilité de cet axe avec l'actuel. Attention, la taille peut différer de l'avant et l'arrière
2. Graisser légèrement l'axe antivol
3. Monter l'axe antivol comme sur le schéma
4. Utiliser la clé spécifique pour serrer l'écrou avec un couple maximal entre 7 et 12 Nm
5. S'assurer que la roue soit centrée et solidement fixée après le montage
6. Répéter l'opération sur la seconde roue (si nécessaire)



CONSEILS DE MONTAGE

Pour la roue avant comme pour l'arrière, positionner toujours l'écrou antivol du côté opposé à celui de la cassette. Une fois l'axe en place, faites tourner légèrement la roue pour vérifier qu'elle tourne librement.

Contrairement à l'outillage classique, l'utilisation de la clé antivol requiert une manipulation précise. Veillez à ce qu'elle soit correctement positionnée (consultez la fiche spécifique).



AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Cette notice de montage contient des informations importantes concernant l'installation de votre produit wheelox. Merci de lire et de suivre les instructions de montage indiquées dans ce document. Si vous avez des doutes sur votre capacité à installer ce produit, confiez cette tâche à un professionnel qualifié.

Toute installation incorrecte du produit peut altérer le fonctionnement du produit et donc celui de votre vélo, pouvant provoquer une situation dangereuse.

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter : info@wheelox.fr

Retrouvez l'ensemble de nos solutions antivol sur wheelox.fr