

MANUEL D'UTILISATION

CHARIOT DE SELLE ANTIVOL



REFERENCE PRODUIT : KIT #13

Dimensions

M8



INSTALLATION

Cette vis antivol remplace la vis de votre chariot de selle d'origine et garantit une solution efficace contre le vol



1. S'assurer que les dimensions de cette vis antivol M8, d'une longueur de 45mm, correspondent à celles de votre vis d'origine
2. Retirer la vis d'origine et remplacer celle-ci par la vis antivol M8. Si celle-ci est trop longue, vous pouvez la raccourcir ou ajouter une rondelle
3. Serrer la vis antivol avec l'embout spécifique à l'aide d'une douille, d'une clé à cliquet ou d'une clé plate de 6 avec un couple maximal de 6 Nm



CONSEILS DE MONTAGE

Repositionner votre selle avec la même inclinaison que précédemment afin d'optimiser votre confort.

Contrairement à l'outillage classique, l'utilisation de la clé antivol requiert une manipulation précise. Veillez à ce qu'elle soit correctement positionnée (consultez la fiche spécifique).



AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Cette notice de montage contient des informations importantes concernant l'installation de votre produit wheelox. Merci de lire et de suivre les instructions de montage indiquées dans ce document. Si vous avez des doutes sur votre capacité à installer ce produit, confiez cette tâche à un professionnel qualifié.

Toute installation incorrecte du produit peut altérer le fonctionnement du produit et donc celui de votre vélo, pouvant provoquer une situation dangereuse.