

# MANUEL D'UTILISATION

## CLÉ ANTIVOL #D022

### REFERENCES PRODUITS

KIT #1 - KIT #2 - KIT #3 - KIT #3-8 - KIT #3-9  
KIT #4AV100 - KIT #4AV150 - KIT #4AR150 - KIT #4AR175  
KIT #8 - KIT #9



Couple de serrage	
Axe creu	6 Nm
Axe traversant	Entre 7 et 12 Nm
Collier de selle	6 Nm

### INSTALLATION

Afin de ne pas endommager votre solution antivol, merci de bien vouloir respecter les consignes suivantes

1. Insérer la clé en butée en s'assurant qu'elle soit bien alignée et pas de travers. Ne pas forcer.

Chaque combinaison est différente, une seule position est possible (cf schéma ci-dessous)



2. Tourner la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour verrouiller le système antivol
3. Tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller le système antivol



### CONSEILS AVANT DE ROULER

Soulevez légèrement votre vélo pour que la roue ne touche par le sol et donnez quelques coups secs vers le bas. La roue ne doit pas se détacher ou être simplement desserrée.



Vérifier que le barillet soit bien centré.



### AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Vérifier systématiquement votre serrage avant toute utilisation, afin de vous assurer que tout est correctement installé et serré.